

1. Produkt- und Unternehmensidentifikation

- **Produktname:** Spitzkerzen 300/23 Gold Tafelkerzen 12St
- **Hersteller/Importeur:** Richard Wenzel GmbH & Co.KG
- **Adresse:** DE 63741 Aschaffenburg, Benzstraße 5
- **Kontakt:** info@wenzel-kerzen.de

2. Beschreibung des Produkts

- **Verwendungszweck:** Kerzen und Duftkerzen für den Innenbereich zur Raumbeduftung und Dekoration.
- **Materialzusammensetzung:**
 - **Wachs:** Paraffin, Stearin, Bienenwachs oder pflanzliche Wachse.
 - **Docht:** Baumwolle oder synthetische Materialien.
 - **Zusätze:** Duftstoffe, ätherische Öle, Farbstoffe.

3. Mögliche Gefahren

- **Hauptgefahr:** Brandgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.
- **Gesundheitsgefahren:** Mögliche allergische Reaktionen durch enthaltene Duftstoffe.
- **Gefahr durch heißes Wachs:** Verbrennungsgefahr bei Berührung.
- **Umweltgefahren:** Einige Duftstoffe können schädlich für Wasserorganismen sein.

4. Sicherheitshinweise

4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Vorsicht bei der Verwendung von offenem Feuer!**
- **Nur in stabiler, aufrechter Position verwenden.**
- **Von brennbaren Materialien fernhalten.**

4.2 Hinweise zur Nutzung

1. Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen lassen.
2. Außer Reichweite von Kindern und Haustieren halten.
3. Nur auf hitzebeständigen, nicht entflammbaren Oberflächen platzieren.
4. Nicht in Zugluft oder in der Nähe von Ventilatoren verwenden.
5. Raum nach dem Gebrauch lüften, um Ansammlung von Duftstoffen zu vermeiden.

4.3 Hinweise für mehrere Kerzen

- Mindestens 10 cm Abstand zwischen brennenden Kerzen einhalten.

4.4 Weitere Warnhinweise

- Docht vor dem Anzünden auf ca. 1 cm kürzen.
- Kerze löschen, bevor sie komplett heruntergebrannt ist (ca. 1 cm Restwachs).
- Heißes, flüssiges Wachs nicht bewegen.
- Keine Fremdkörper wie Streichhölzer oder Dochtreste in der flüssigen Wachsmasse belassen.
- Bei Auftreten von Rauchentwicklung oder übermäßiger Flammenhöhe Kerze löschen und Docht kürzen.

5. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Bei Hautkontakt mit heißem Wachs:** Mit kaltem Wasser kühlen, Wachs nicht entfernen, medizinische Hilfe suchen.
- **Bei Einatmen von Rauch oder Duftstoffen:** Für Frischluft sorgen, bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen.
- **Bei allergischen Reaktionen:** Nutzung einstellen und bei Bedarf ärztlichen Rat einholen.

6. Brandbekämpfungsmaßnahmen

- **Geeignete Löschmittel:** CO₂, Schaum, Pulver.
- **Ungeeignete Löschmittel:** Wasser (bei Wachsbrand).
- **Besondere Schutzmaßnahmen:** Feuerlöscher bereitstellen, brennende Kerzen nicht mit Wasser löschen.

7. Lagerung und Transport

- **Lagerung:**
 - Trocken, kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
 - Kontakt mit entzündlichen Materialien vermeiden.
- **Transport:**
 - Vor Beschädigung und extremen Temperaturen schützen.
 - Kennzeichnung von Gefahrgut.

8. Entsorgungshinweise

- Wachsreste über den Hausmüll entsorgen, sofern keine speziellen Vorschriften gelten.
- Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften recyceln.

9. Zusätzliche Informationen

- Weitere Details zur sicheren Verwendung finden Sie in der Anleitung auf der Produktverpackung.
- Fragen? Kontaktieren Sie uns unter info@wenzel-kerzen.de.